


## CONSIGLI PER LA POSA:

1. Assicurarsi che il massetto sia pulito da polvere, grassi o vernici (tutto quello che può provocare il distacco del collante dalla superficie di posa).
2. Qualora la superficie su cui posare i pavimenti è stata messa in opera da poco, lasciarla stagionare per almeno 28/30 giorni. In ogni caso assicurarsi che il massetto sia ben asciutto.
3. In presenza di riscaldamento a pavimento spegnerlo almeno 3 giorni prima della posa e in seguito attendere circa 3 settimane prima di riaccenderlo aumentando gradualmente la temperatura.
4. Usare collanti in polvere preconfezionati colore grigio o bianco, adatto ad applicazione cemento (*materiale Primiceri*) e massetto in calcestruzzo, provvedendo ad applicare il collante sia sulla superficie di posa che sulla tavella.
5. La pavimentazione "vecchia chianca" è già sistemata su pallet in moduli di cm. 110 x 100, nel posarli prestare attenzione che le fughe rimangano aperte anche sotto di almeno 3 o 4 mm. (*vedi figura 1*)

*figura 1*



## CONSIGLI PER LA STUCCATURA:

1. Usare stucchi preconfezionati delle varie aziende produttrici con granulometria da 4 a 15 mm. Si consiglia di iniettare lo stucco direttamente nella fuga, di stuccare superfici ridotte e provvedere alla pulizia delle stesse.
2. Per risaltare la bellezza del prodotto si consiglia di mantenere il livello della fuga qualche millimetro sotto quello della tavella (*vedi figura 2*)

*figura 2*



*N.B.: Per utilizzo di collanti e stucchi fare riferimento alle schede tecniche delle case produttrici.*

**FASI DELLA STUCCATURA:**

*Fase 1:  
Riempitura delle fughe*



*Fase 2:  
Ritocco delle fughe*



*Fase 3:  
Eliminazione stucco in eccesso*



*Fase 4:  
Pulizia finale*